



*SOLUCIONES DE PESAJE Y
EQUIPOS PARA ALIMENTOS*



MANUAL DE USUARIO

BÁSCULA SEMI-INDUSTRIAL

MARCA BBG MODELO: LOGISTIC

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

Manual de instrucciones

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.

RECOMENDACIONES:

1. Nunca sobre alimente con más del voltaje máximo. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!
2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su equipo funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que su equipo se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarlo.
3. Mantenga su equipo en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.
4. Manéjelo con cuidado. Evite las vibraciones y no lo deje caer.
5. Úselo sobre una superficie plana y dura.

GUÍA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- NO use su equipo en momentos de truenos o lluvia.
- NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.
- Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire acondicionado.
- Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones.
- No utilice el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.
- Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación.
- Evitar el contacto directo con el agua.

- No coloque la unidad cerca de ventanas, puertas o ventiladores que puedan causar resultados inestables debido a las corrientes de aire.
- Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Rango de tara: < Max Cap

2. Pantalla:

(1) 5 dígitos LED en la ventana de peso

(2) Acumulación: el número máximo de acumulación de pesos es de 99

Rango de cero: $\leq \pm 2$ % máximo

Tensión nominal: 110 VAC

Medio ambiente: El uso de temperatura: 0-40 oC, temperatura de almacén: -25o C -50 oC,

Humedad < 90

ANTES DE USAR LA BÁSCULA

Para utilizar la báscula adecuadamente, por favor lea este manual del usuario detenidamente antes de su uso.

1. Cargue completamente la batería antes del primer uso.

Cargue la batería conectando el cable de alimentación, la luz de carga estará en rojo. Para realizar una carga completa de la batería se debe dejar conectada la báscula de 8 a 12 horas continuas.

2. Instale el equipo en una superficie plana y estable

Evite los siguientes lugares:

- a) Corrientes de aire (por ejemplo, cerca de una salida de aire acondicionado o la salida del ventilador)
- b) Vibración (por ejemplo, cerca de una máquina pesada).

3. Instale el equipo en un entorno de temperatura entre 0 oC ~ 4 oC, no lo utilice en un ambiente donde la temperatura cambia mucho.

4. Caliente el equipo encendiéndolo durante 30 minutos antes de usarla.

Por favor, compruebe el voltaje antes de conectar; se recomienda la toma de CA independiente para este equipo para eviatr interferencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

1. Por favor, confirme que los electrodos “+”, “-” están en la posición correcta.

2. Para eviatr la fuga eléctrica, por favor, no ponga la batería en la temperatura alta, o trate de desmontarla

3. Por favor, no utilice baterías secas en este modelo

4. Este modelo funciona con bataería recargable de 4 V.

PREPARACIÓN PARA USAR LA BÁSCULA

1. Abra la caja y coloque la báscula sobre una mesa estable, a continuación, ponga la charola en la báscula.

2. Ajuste las tapas de la base, ver el nivel gota. La burbuja debe estar en el centro del nivel.

3. Encienda hasta que todo marque “0” y “estable”, la báscula está lista para su uso.

1. INDICADORES EN PANTALLA

CERO: Indica que la báscula se encuentra en cero.

TARA: Indica que la función Tara se esta utilizando.

ESTABLE: Indica que el peso sobre la plataforma se encuentra estable.

SUMA: Indica que se han acumulado totales a pagar función “+” lb, kg, g: Unidades con las que esta trabajando la báscula.

1. Ventana de indicación: Peso

FUNCIONES DE LA TECLA TARA

1. Tara: Poner el recipiente en la charola, a continuación, pulse [TARA] para destarar el peso y encenderá el punto en “Tara” indicando la activación del modo tara en la pantalla.

2. Para cambiar el peso de tara: retire el recipiente y coloque un nuevo contenedor y pulse la tecla [TARA] para cambiar el peso de tara.

3. Para cancelar tara: retirar el recipiente de la charola, pulse la tecla [TARA], la función de tara se cancelará automáticamente.

(Nota: si el peso "Tara" está dentro del rango de cero, pulse [CERO] para activar el modo de cero, el límite máximo $\leq$ rango de tara)

CERO

Cuando no hay carga, la ventana de peso no marca cero y no esta el punto indicado "0", presione la tecla [CERO] para poner a fiel la báscula. (rango cero < + 2 % máximo).

lb/kg/g

Seleccione la unidad de peso con la tecla "lb/kg/g". Primero verifique que la báscula esté en cero, a continuación oprima "lb/kg/g" para que el punto marque las unidades de peso con las que se encuentran trabajando. Las tres unidades con las que trabaja la báscula son libra, kilogramos y gramos.

SUMA TOTAL DE PESO

Presione "+" cuando se necesita calcular el peso total de las mercancías; cada vez que pulse "TOTAL", la pantalla mostrará el peso total acumulado de las mercancías.

"C" o BORRAR SUMA

Pulse el botón "C", para borrar la información de la memoria de que las mercancías se miden muchas veces.

LISTA DE MENSAJE DE ERROR

3.1: Sobrecarga

I ____ I Muy poco peso para indicar

I _____ I Demasiado peso para indicar

3.2: Energía baja

Muestra "LobAt", y la indicación de alimentación está apagada. Esto significa que usted necesita cargar la batería con urgencia al conectar el adaptador de corriente.

PROBLEMAS COMUNES

I. Peso inestable

- (1) Bajo voltaje de la batería: Apague la báscula inmediatamente y recarguela por 12 horas.
- (2) Existe mucha turbulencia y la báscula no se encuentra estable: Coloque la báscula en alguna plataforma más firme o evite mover la plataforma donde se encuentra la báscula.
- (3) Influencia del viento: Proteja a la báscula de corrientes de viento.

II. La ventanilla no enciende

- (1) La batería ya no funciona: Cambiela si después de recargar tiene el mismo problema.
- (2) Cable de alimentación de voltaje mal conectado: Verifíquelo y asegúrese que este conectado a la C.A.
- (3) Otros: Mande el aparato a reparación.

TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAJE

- 1. Evite el maltrato y la humedad durante la transportación del producto
- 2. Evite la exposición fuerte y constante al sol y lluvia.

ATENCIÓN

- 1. Favor de leer este instructivo antes de usar la báscula
- 2. Si la báscula tiene poco uso favor de recargar la batería una vez al mes por lo menos y mantenga la báscula apagada mientras no la usa para evitar la descarga de la batería.
- 3. No deje caer el producto que va a pesar sobre la charola
- 4. No se puede limpiar la superficie de la báscula con solventes de ningún tipo
- 5. Limpie la báscula con un trapo húmedo o seco. Esta báscula no se puede lavar con agua.
- 6. No comparta la alimentación de energía de esta báscula con ningún aparato de alto consumo de energía ya que las variaciones de energía eléctrica afecta directamente el peso que marca la báscula.

NOTA 1: LA BÁSCULA NO DEBE ESTAR EXPUESTA A GOTEO O SALPICADURAS POR LÍQUIDOS.

GARANTIA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante doce (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electronicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

LA ADULTERACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACIÓN DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.