



**SOLUCIONES DE PESAJE Y
EQUIPOS PARA ALIMENTOS**

LICUADORA USO COMERCIAL

Ref: ICEPRO-300 / ICEPRO-100



MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar este equipo. Lea este manual completamente antes de conectar el equipo para evitar daños por uso indebido. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad (especiales). Mantenga siempre estas instrucciones junto con el equipo, incluso si se traslada o se vende. Los usuarios deben conocer completamente el funcionamiento y las características de seguridad del equipo.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Su seguridad y la de los demás es muy importante.

En este manual y en el equipo encontrará muchos mensajes importantes de seguridad. Lea y obedezca siempre todos los mensajes. Estos mensajes le indicarán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de lesiones y qué podría suceder si no sigue las instrucciones.



Este es un símbolo de alerta de seguridad. Le advertirá sobre posibles peligros para la seguridad personal o daños a la propiedad. Obedezca todos los mensajes para evitar lesiones, daños materiales o la muerte.

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación moderadamente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.

El uso incorrecto o indebido de la maquina puede dañar seriamente el equipo y causar lesiones.

El equipo solo puede ser usado para el propósito para el que fue diseñado. El fabricante no es responsable por daños causados por operación incorrecta o uso indebido.

2. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este equipo debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un conductor de escape para la corriente.

Este aparato tiene un cable con un conductor de puesta a tierra y un enchufe con terminal de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma correctamente instalada y conectada a tierra. Si su toma es de dos patas, es su responsabilidad reemplazarla por una de tres patas con polo a tierra.

Debido a variaciones en el voltaje de la línea (por sobrecarga de circuitos), es aconsejable instalar un fusible independiente desde el tablero eléctrico. Esto ayuda a eliminar fluctuaciones de corriente que podrían dañar el motor. La placa de datos indica el voltaje y la frecuencia para los que está diseñado el aparato.

ADVERTENCIA: El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede causar riesgo de descarga eléctrica. Si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o tiene dudas, consulte a un electricista calificado o servicio técnico autorizado.

- No empalme el cable.
- No corte ni retire bajo ninguna circunstancia la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación.
- No utilice enchufes adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas) con este aparato.

ADVERTENCIA Mantenga el aparato y el enchufe eléctrico alejados del agua y de cualquier otro líquido. En el improbable caso de que el aparato caiga al agua, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente y haga que un técnico certificado revise el aparato. No seguir estas instrucciones podría dar lugar a situaciones potencialmente mortales.

- Nunca intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.
- No inserte ningún objeto en la carcasa del aparato.
- **ADVERTENCIA** No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.
- Revise regularmente el enchufe y el cable para detectar daños. Si el enchufe o el cable están dañados, repárelos con una empresa de reparación certificada.
- No utilice el aparato después de que haya caído o esté dañado de cualquier otra manera. Haga que lo revisen y reparen, si es necesario, en una empresa de reparación certificada.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Esto podría dar lugar a situaciones potencialmente mortales.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos afilados o calientes y manténgalo alejado de llamas abiertas.
- Para desconectar el enchufe de la toma, tire siempre del enchufe, no del cable.
- Asegúrese de que nadie pueda tirar accidentalmente del cable (o del cable de extensión) o tropezar con él.
- Vigile siempre el aparato cuando esté en uso.
- Los niños no comprenden que el uso inadecuado de los aparatos eléctricos puede ser peligroso. Por lo tanto, nunca permita que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

PRECAUCIÓN Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y siempre antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA Mientras el enchufe esté en la toma, el aparato estará conectado a la fuente de alimentación.

- Apague el aparato antes de desconectar el enchufe de la toma.
- Nunca transporte el aparato por el cable.
- Este aparato se utiliza únicamente para licuar alimentos.
- No utilice ningún accesorio adicional que no se haya suministrado junto con el aparato.
- Conecte el aparato únicamente a una toma eléctrica con conexión a tierra de 220-240 VCA.
- No retire la clavija de conexión a tierra del enchufe. Si tiene dudas sobre la conexión a tierra del sistema eléctrico de su hogar, es su responsabilidad y obligación disponer de una toma de corriente con conexión a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional.
- Evite la sobrecarga.
- El presionador solo puede colocarse en el vaso mientras la tapa esté puesta sobre el vaso.
- Apague el aparato después de usarlo quitando el enchufe de la toma de corriente.
- Desconecte siempre el enchufe de la toma antes de llenar o limpiar el aparato.
- La instalación eléctrica debe cumplir con las normativas nacionales y locales.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- La conexión del cable debe realizarla un técnico especializado.
- El fabricante no será responsable de ningún daño derivado de una instalación incorrecta o inadecuada.
- Verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda al indicado en la placa de características fijada en el aparato.
- Los medios de desconexión deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
- En los aparatos de Clase I, verifique que el suministro eléctrico doméstico garantice una conexión a tierra adecuada.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio.
- Conecte el enchufe a una toma que cumpla con la normativa vigente y que esté ubicada en un lugar accesible.
- **PRECAUCIÓN** Antes de instalar el aparato, retire todos los materiales de embalaje.

ADVERTENCIA Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 16 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.

El símbolo  en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en los puntos de recolección correspondientes para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de estos residuos.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina de su ciudad, el servicio de gestión de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.


3. INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

- Las cuchillas de corte en el recipiente pueden causar lesiones graves. ¡No meta la mano en el recipiente!
- Las piezas móviles se calentarán con el uso prolongado. No toque las piezas móviles. ¡Riesgo de quemaduras!
- Tenga cuidado al licuar líquidos calientes. Solo licúe líquidos calientes a la velocidad más baja y con la tapa firmemente colocada. ¡Riesgo de quemaduras por vapor y salpicaduras!
- Desconecte el aparato de la toma de corriente si no está en uso.
- Asegúrese de que la unidad del motor esté apagada antes de colocar el recipiente sobre la unidad del motor.


4. ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Verifique que el aparato no esté dañado. En caso de daño, comuníquese de inmediato con su proveedor y NO utilice el aparato.
- Retire todo el material de embalaje.
- Limpie el aparato con agua tibia y un paño suave.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Coloque el aparato de forma que el enchufe sea siempre accesible.

5. CARACTERISTICAS DEL EQUIPO



6. PANEL DE CONTROL



7. FUNCIONAMIENTO CONTROL MECANICO DE LA LICUADORA

- Verifique si la unidad del motor está apagada.
- Conecte el aparato a la corriente.
- Coloque los ingredientes en el recipiente.
- Cierre la tapa firmemente.
- Coloque el recipiente sobre la unidad del motor.
- Cierre correctamente la cubierta insonorizada.
- Encienda la unidad del motor.
- No exceda los 2 minutos cuando funcione a máxima potencia, luego gire a la posición OFF durante 2 minutos.
- El interruptor de encendido (botón izquierdo) en la unidad del motor permite que el aparato funcione de manera continua a la velocidad variable determinada por el ajuste de control de velocidad (perilla central).
- Gire la perilla de velocidad en sentido horario para aumentar la velocidad y en sentido antihorario para disminuir la velocidad.
- El interruptor de pulso (botón derecho) en la unidad del motor permite que el motor funcione a máxima velocidad. El motor se detiene si se suelta el botón.
- Apague el motor y espere hasta que se detenga por completo antes de retirar el recipiente.
- El motor se apagará automáticamente si se retira el recipiente.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.

PRECAUCIÓN: El motor se reiniciará inmediatamente si el recipiente se coloca nuevamente en la unidad del motor mientras la máquina sigue en la posición de encendido. Esto dañará el embrague de la unidad del motor y del recipiente. Solo coloque el recipiente en la unidad del motor cuando esta esté apagada.

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre desconecte el enchufe de la red antes de limpiar el aparato.
- **Atención:** ¡Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido!
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo (agua y detergente suave).
- Nunca utilice agentes de limpieza agresivos y/o abrasivos.
- No utilice objetos afilados y/o puntiagudos.
- No utilice gasolina ni disolventes. Limpie con un paño húmedo y detergente si es necesario.
- No utilice materiales abrasivos.
- El recipiente debe limpiarse, enjuagarse y secarse inmediatamente después de cada uso.

9. LIMPIEZA DEL VASO MEZCLADOR

1. Vierta agua y un detergente suave en el recipiente.
2. Coloque la tapa en el recipiente.
3. Coloque el recipiente en la unidad del motor.
4. Encienda la unidad del motor a máxima velocidad durante 10-20 segundos.
5. Apague la unidad del motor.
6. Retire el recipiente de la unidad del motor.
7. Enjuague bien el recipiente con agua limpia.
8. Seque el interior y el exterior del recipiente.
9. Guarde el recipiente boca abajo.
10. ¡El recipiente NO es apto para lavavajillas!
11. La parte inferior del recipiente nunca debe entrar en contacto con ningún líquido.


10. ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Al final de la vida útil del aparato, deséchelo de acuerdo con las normativas y directrices aplicables en ese momento.

Deposite materiales de embalaje como plástico y cajas en los contenedores apropiados.

11. DIAGRAMA DEL CABLEADO

(modelos con control mecánico)



GARANTÍA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante **DOCE (12) MESES**. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- . Instalación incorrecta
- . Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- . Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electrónicas.
- . Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- . Las averías producidas por roedores o insectos.
- . Los daños producidos por desaseo.
- . Manipulación indebida por personal no calificado.
- . En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- . Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

