



SOLUCIONES DE PESAJE Y  
EQUIPOS PARA ALIMENTOS

# LICUADORAS USO COMERCIAL

Ref: ICEBERG-70



# MANUAL DE USUARIO

# Manual de instrucciones

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.

## RECOMENDACIONES:


1. Nunca sobre alimente con más del voltaje máximo. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!
2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su equipo funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que su equipo se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarlo.
3. Mantenga su equipo en un ambiente limpio, alejado del polvo, la suciedad, la humedad.
4. Manéjelo con cuidado. No lo deje caer.
5. Úselo sobre una superficie plana y dura.

## GUÍA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- NO use su equipo en momentos de truenos o lluvia.
- NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.
- Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire acondicionado.
- Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable.
- No utilice el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.
- Asegúrese de leer las instrucciones para utilizar los accesorios correctamente y mantener la licuadora en óptimas condiciones
- Es recomendable evitar ingredientes extremadamente duros, como huesos o cáscaras de frutos secos muy duros, ya que podrían dañar las cuchillas o el motor.
- Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use.

## 1. Partes del equipo



## 2. Características del producto

1. Es una maquina con múltiples funciones. La cuchilla de acero inoxidable puede hacer variedad de productos como batidos, jugos, leche de soja, sin necesidad de cambiar cuchilla o vaso.
2. Motor industrial de alta velocidad, gran potencia, alta eficiencia. Utiliza alambre de cobre puro para el motor.
3. Sistema de protección, interruptor de seguridad, protección contra corriente excesiva.
4. El material de su vaso es de grado alimenticio que no se rompe fácilmente y tiene resistencia a altas temperaturas

## 3. Instrucciones de seguridad

1. Apague la licuadora y desconéctelo de la fuente antes de cambiar un accesorio o acercarse a partes que se mueven durante el uso.
2. Tenga cuidado al manipular las cuchillas de corte y el recipiente vacío durante la limpieza.
3. Siempre desconecte la maquina de la fuente si se deja sin supervisión antes de ensamblar, desmontar o limpiar.
4. Esta maquina no debe ser utilizada por niños. Mantenga la licuadora y su cable fuera del alcance de los niños.

5. Los electrodomésticos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los riesgos involucrados.
6. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
7. Utilice el enchufe de corriente alterna correcto para la máquina, no utilice el mismo enchufe con otros electrodomésticos para evitar el sobrecalentamiento que pueda causar un incendio.
8. Por favor, no toque ninguna parte móvil durante el funcionamiento de la máquina, especialmente la cuchilla ensamblada. Tenga cuidado al limpiar/reemplazar la cuchilla en el interior.
9. No lave la máquina con agua directamente, ya que podría provocar un cortocircuito.
10. No utilice la máquina cerca del fuego o en lugares de alta temperatura.
11. No se permite operar la máquina sin ningún material, como agua, hielo o frutas, ya que podría romper la cuchilla ensamblada y acortar la vida útil de la máquina.
12. No está permitido desmontar el cuerpo de la máquina, y no use materiales afilados para tocar la taza de policarbonato para evitar romper la taza. De lo contrario, el líquido puede ingresar a la máquina y causar su mal funcionamiento.
13. No permita que personas mayores, niños o personas discapacitadas operen esta máquina.
14. No coloque la máquina sobre superficies blandas como alfombras y manteles durante el funcionamiento, para evitar obstruir el flujo de aire.

#### 4. Nota de seguridad imprescindible

---

“Este producto pertenece a la Clase I de electrodomésticos. Utilice un enchufe con buena conexión a tierra durante el funcionamiento.

Por favor, espere hasta que el motor se detenga por completo antes de retirar el vaso.”

#### 5. Nota de seguridad para la operación correcta

---

1. Por favor, no deje que otros objetos entren en la máquina, especialmente insectos, de lo contrario, la máquina se dañará. Mantenga la máquina en condiciones secas y limpias. Séquela y guarde la máquina si no se va a utilizar durante mucho tiempo.
2. Por favor, no sobrepase la línea de nivel máximo al verter el material en la taza. Asegúrese de que la tapa de la taza esté cerrada firmemente.
3. Antes de encender la máquina, asegúrese de que la junta de la taza esté bien colocada en el cuerpo, y luego coloque la taza completamente sobre la junta de la taza; finalmente, asegúrese de que la tapa de la taza esté cerrada herméticamente. No abra la tapa durante el funcionamiento.
4. Cuando utilice el pisador, abra la pequeña tapa en la parte superior, no abra la tapa de la taza.
5. Mantenga una distancia de 20 cm al usar la máquina. Si el material en la taza es líquido, gire el control de velocidad al nivel más bajo y luego al más alto, de lo contrario, el líquido podría derramarse.
6. Desenchufe después de usar y enrolle el cable de alimentación correctamente.

7. No ponga líquidos, como agua, en el rodamiento en la parte inferior de la taza, de lo contrario, causará óxido, afectará la función de la máquina y acortará la vida útil del producto.
8. Este producto cuenta con protección contra corriente excesiva. Cuando el material en la taza es demasiado o está bloqueado, la máquina se detendrá. En este caso, desenchufe y verifique si el interruptor de corriente excesiva está desconectado; si lo está, enciéndalo y luego la máquina podrá volver a encenderse.
9. Si el cable de alimentación está roto, por favor, no utilice la máquina nuevamente y llévela al centro de servicio para reemplazar el cable de alimentación adecuado. Por favor, no lo reemplace usted mismo.
10. Al operar esta máquina, mantenga un espacio de 20 cm en cada lado y limpie la mesa, no deje que nada bloquee la entrada y salida de aire.

## 6. Instrucciones de uso

---

### Instrucciones de control manual

**Switch de Encendido/Apagado:** Configurado previamente en “Apagado”, gire a “Encendido” para que la máquina comience a funcionar; gire a “Apagado” para detener la máquina.

**Interruptor de Pulso:** Configurado previamente en “Apagado”. Gire a “Encendido” y la máquina funcionará a máxima potencia; suelte el interruptor y la máquina se detendrá automáticamente, volviendo a la posición “Apagado”.

**Ajuste de Velocidad de 1 a 10:** Configurado previamente con 1-10 velocidades ajustables para satisfacer sus diferentes necesidades.

## 7. Procedimiento de Operación

---

### 1. Preparación:

- 1.1 Asegúrese de que el voltaje de trabajo sea el mismo que el indicado en la etiqueta de calificación.
- 1.2 Asegúrese de que el interruptor de la máquina esté en “apagado”.
- 1.3 Coloque la maquina sobre la mesa y conéctela a la toma de corriente.
- 1.4 Limpie bien el vaso, la tapa del vaso, la taza pequeña y prepare una base para alimentos antes de comenzar la mezcla.

### 2. Coloque el producto en el vaso:

- 2.1 Coloque el material en la taza, normalmente el orden es poner primero los ingredientes suaves, luego los duros y por último los líquidos. No añada material por encima de la línea de nivel máximo, de lo contrario, puede provocar derrames. Algunas frutas, si es posible cortarlas, córtelas en trozos de 3 cm, esto ayudará a mejorar la eficiencia y los resultados de la mezcla. Por ejemplo, para hacer un batido sencillo.
- 2.2 Asegure la taza correctamente en el cuerpo de la máquina.


### 3. Inicie el proceso de mezclado

**3.1** Por favor, mantenga una distancia de seguridad de aproximadamente 20 cm entre la máquina y el operador.

**3.2** Interruptor de Pulso: Gire este interruptor a la posición “encendido”, la máquina funcionará a plena potencia y las otras funciones no podrán utilizarse en este momento. Al soltar el interruptor de pulso, éste volverá automáticamente a la posición “apagado”. Puede usarse de forma repetida si es necesario. Esta función se utiliza según sea necesario.

**3.3** Después de la operación, por favor, vuelva todos los botones a la configuración preestablecida. Retire el vaso cuando la máquina se haya detenido por completo, abra la tapa del vaso para extraer los alimentos mezclados.

### 8. Instrucciones del Sistema de Control Táctil Digital Inteligente



No.	Nombre de la Función	Descripción de la Función
1	On/Off	Primero, presione el interruptor de encendido en la parte trasera de la máquina; la pantalla se iluminará. Toque el botón de Encendido/Apagado (On/Off), y la máquina entrará en estado de espera.
2	Smoothie	Presione 'Smoothie' y luego toque Encendido/Apagado; la máquina realizará 6 impactos y funcionará durante 30 segundos a una velocidad de 6. Toque Encendido/Apagado en cualquier momento, y la máquina se detendrá. La función del programa no se restablecerá automáticamente.
3	Juice	Toque 'Jugo' (Juice) y luego toque Encendido/Apagado. La máquina funcionará durante 45 segundos a una velocidad de 6. Toque Encendido/Apagado en cualquier momento, y la máquina se detendrá. Puede restablecer el tiempo de funcionamiento y la velocidad del programa usted mismo.

4	Extract	Presione 'Extract (Extraer)' y luego toque Encendido/Apagado; la máquina funcionará durante 50 segundos a una velocidad de 2. Toque Encendido/Apagado en cualquier momento, y la máquina se detendrá. Puede restablecer el tiempo de funcionamiento y la velocidad del programa usted mismo.
5	Milkshake	Presione 'Milkshake' y luego toque Encendido/Apagado; la máquina funcionará durante 50 segundos a una velocidad de 1 y 2. Toque Encendido/Apagado en cualquier momento, y la máquina se detendrá. La función del programa no se restablecerá automáticamente.
6	Pulse	Presione 'Pulse', la máquina funcionará a la velocidad más alta brevemente.
7	Set	Presione 'Set', se iluminarán el tiempo y la velocidad. Ajuste su tiempo y luego la velocidad, luego toque Encendido/Apagado; la máquina funcionará según su configuración, y la configuración se guardará. La próxima vez, al tocar 'Set', la pantalla mostrará su tiempo y velocidad. Además, al tocar la función de 'Jugo' o 'Extraer', y luego tocar 'Configurar', puede restablecer el tiempo y la velocidad de trabajo para el jugo o la extracción.

#### Operación finalizada

Por favor, desconecte la máquina después de la operación. Debido a la altura de la máquina, mantenga el vaso y el cuerpo almacenados por separado para evitar que la máquina se caiga.

## 9. Habilidades de Operación

1. Cuando el producto en el vaso esté bloqueado, utilice la función "Pulse" o el pisador para mezclar el material.
2. Cuando esté mezclando productos que pueden generar fácilmente burbujas, como el té, utilice la función "Pulse" o la velocidad baja. Puede elegir la frecuencia de "Pulse" y el tiempo según sea necesario.
3. Por favor, agregue una cantidad razonable de agua al preparar batidos y jugos.

## 10. Mantenimiento del equipo

1. Desconecte antes de limpiar la máquina.
2. Limpie el producto y los accesorios después de cada uso.
3. Limpie la máquina con un paño húmedo; solo utilice un paño sin productos químicos.
4. Limpie el vaso y la tapa inmediatamente después de usar. El vaso puede secarse boca abajo y la tapa puede secarse colgada.
5. Después de algún uso, algunos productos se pueden pegar en la cuchilla, lo que afectará la limpieza y la vida útil del conjunto de cuchillas. Si no se usa durante mucho tiempo, limpie el conjunto de cuchillas.

Durante la limpieza, asegúrese de que el agua no entre en el cojinete del conjunto de cuchillas, ya que esto podría causar oxidación y acortar la vida útil de la máquina.

6. Asegúrese de que la máquina esté limpia y seca cuando se almacene durante mucho tiempo.
7. Preste atención a la prevención contra el polvo e insectos.

## 11. Solución de problemas

Estado	Razón	Método de Resolución
No funciona	No esta enchufada	Conecte el enchufe firmemente en el tomacorriente
	El interruptor de sobrecorriente está desconectado	Apague el electrodoméstico, encienda el interruptor
Agitación fuerte	El vaso no está bien fijado	Detenga la máquina para fijar bien el vaso al cuerpo
	Demasiado producto	Detenga la máquina para ajustar la cantidad de producto de manera razonable
	La máquina no está nivelada horizontalmente	Coloque la máquina en una posición horizontal estable
El motor funciona de manera anormal	El cepillo de carbón del motor está desgastado	Reemplace el cepillo de carbón del motor
	El grupo de cuchillas está instalado incorrectamente	Instale correctamente el grupo de cuchillas
	Demasiado producto o productos demasiado gruesos	Agregue un poco de agua o retire algunos productos
Fuga en el vaso	La tuerca de fijación no está apretada	Ajuste la tuerca de fijación metálica en la parte inferior del vaso
	Fuga en el grupo de cuchillas	Reemplace el grupo de cuchillas
	El vaso está dañado	Cambie el vaso

Si la maquina no funciona correctamente y no es debido a las razones mencionadas anteriormente, por favor, no intente repararla usted mismo. Envíelo al centro de servicio para su reparación

## GARANTÍA DEL EQUIPO

---

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante DOCE (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

**BBG SE COMPROMETE:** A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- . Instalación incorrecta
- . Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- . Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electrónicas.
- . Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- . Las averías producidas por roedores o insectos.
- . Los daños producidos por desaseo.
- . Manipulación indebida por personal no calificado.
- . En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- . Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

